

WARTUNG ANHÄNGERACHSEN

LANGE LEBENSDAUER GARANTIERT: ANHÄNGERACHSEN RICHTIG SCHMIEREN UND WARTEN

Anhängerachsen im landwirtschaftlichen Bereich sind tagtäglich extremen Belastungen ausgesetzt – auf der Straße und vor allem auch auf unbefestigten Feldwegen und Ackerflächen.

»» Um Schäden oder frühzeitigem Verschleiß vorzubeugen, sollten die folgenden Grundregeln beachtet werden:

- Halten Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit, das zulässige Gesamtgewicht sowie die zulässige Bremslast konsequent ein.
- Vermeiden Sie Überlastungen durch einseitiges oder falsches Beladen Ihrer Anhänger.

ÜBERSICHT SCHMIER- UND WARTUNGSARBEITEN AN ANHÄNGERACHSEN

Übersicht Schmier- und Wartungsarbeiten an Anhängerachsen	Nach der ersten Belastungsfahrt	Alle 40 Betriebsstunden	Alle 200 Betriebsstunden	Alle 500 Betriebsstunden (jährlich)	Alle 1.000 Betriebsstunden (spätestens jährlich)
Abschmieren					
Lenkschenkellager, oben und unten		X			
Arretierungszylinderköpfe an Lenkachsen			X		
Bremswellenlagerung, außen und innen			X		
Gestängesteller				X	
Automatischer Gestängesteller ECO-Master				X	
Radnabenlagerung Fett wechseln, Kegelrollenlager auf Verschleiß prüfen					X

In unserer praktischen Übersicht finden Sie Empfehlungen, wann welche Wartungs- und Schmierarbeiten an Anhängerachsen durchgeführt werden sollten. Beachten Sie bitte auch die genauen Herstellerangaben, um Schäden an der Achse oder am Fahrwerk zu vermeiden.

Die Übersicht können Sie sich
auch als PDF downloaden

Bei Fragen hilft Ihnen Ihr winkler Fachberater gerne weiter.

WARTUNG ANHÄNGERACHSEN

LANGE LEBENSDAUER GARANTIERT: ANHÄNGERACHSEN RICHTIG SCHMIEREN UND WARTEN

Übersicht Schmier- und Wartungsarbeiten an Anhängerachsen	Nach der ersten Belastungsfahrt	Alle 40 Betriebsstunden	Alle 200 Betriebsstunden	Alle 500 Betriebsstunden (jährlich)	Alle 1.000 Betriebsstunden (spätestens jährlich)
Abschmieren					
Lenkschenkellager, oben und unten		X			
Arretierungszylinderköpfe an Lenkachsen			X		
Bremswellenlagerung, außen und innen			X		
Gestängesteller				X	
Automatischer Gestängesteller ECO-Master				X	
Radnabenlagerung Fett wechseln, Kegelrollenlager auf Verschleiß prüfen					X
Wartungsarbeiten					
Radmuttern auf Festsitz prüfen, ggf. nachziehen	X			X	
Radnaben-Lagerspiel prüfen, ggf. einstellen			X		
Bremsbelagkontrolle			X		
Bremseinstellung am Bremshebel prüfen, ggf. einstellen			X		
Bremseinstellung am Gestängesteller prüfen, ggf. einstellen			X		
Bremseinstellung von Spreizhebelbremsen prüfen, ggf. einstellen			X		
Bremseinstellung von Nocken-Backmat-Bremsen prüfen, ggf. einstellen			X		
Bremseinstellung am automatischen Gestängesteller prüfen, ggf. einstellen				X	
Funktionskontrolle automatische Gestängesteller				X	